



Aandachtspunten zelfplaatsing:



Proficiat met de aankoop van uw plaatsingsklare kast. Hier vindt u enkele aandachtspunten en tips die u helpen om de opbouw zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Volgorde:

- Sokkel positioneren en waterpas zetten
- Kastelementen op de sokkel opbouwen en positioneren
- Kastelementen doorboren met 5mm in de rijboring en met elkaar verbinden met kastverbinderschroeven
- Controleren of alles recht en haaks staat
- Laden monteren
- Eindzijden monteren
- In geval van een lage kast: tablet opmeten, op maat maken en monteren
- In geval van terugliggende paslatten: de paslatten op maat maken en monteren
- Deuren monteren
- Deuren afregelen
- In geval van gelijkliggende paslatten: de paslatten op maat maken en monteren
- Grepen boren en monteren

Tablet:

Indien het tablet aan de zijkant(en) van de kast gelijk moet komen te liggen wordt er aangeraden om deze maat pas op te nemen en door te geven op het moment dat u de kastelementen geplaatst hebt.

Als dit niet mogelijk is zal het tablet altijd met een kleine overmaat worden gemaakt om de minimale plaatsingsverschillen op te vangen.

Kastdeuren:

Voor de kastdeuren zijn er scharnieren van Blum voorzien. Deze zijn regelbaar in hoogte, diepte en zijdelingse afstelling.

Vaste legger:

Heeft u een hoge kast besteld? Dan is er gewoonlijk ook minstens één vaste legger per element voorzien. Deze kan geplaatst worden in de rijboring met de voorziene schroefjes.

Om een goede stabiliteit van de kast te verkrijgen raden we steeds aan om de vaste legger zoveel mogelijk in het midden te plaatsen zodat het gedeelte boven en onder deze legger minimum 100cm bedraagt.

Paslatten:

- **Terugliggende paslatten:**

Er wordt een losse paslat voorzien zonder specifieke bevestigingsmethode. Meestal wordt deze via de binnenzijde van de kast vastgeschroefd op de juiste positie.

- **Gelijkliggende paslatten:**

Er worden 2 latten voorzien, voorzien van drevelboringen, waarmee een T-stuk kan gemaakt worden. Hierdoor kan 1 stuk op de zijkant (of bovenkant) van de kast gemonteerd worden en vervolgens wanneer de paslat in maat is aangepast kan deze met de drevelverbinding bevestigd worden aan de reeds gemonteerde lat.

Zo komt het zichtbare stuk van het T-stuk mooi op gelijke diepte met de deurtjes.

Deze paslat wordt half opliggend geplaatst op de corpus van de kast (ook bij paslatten aan de bovenzijde). Hierdoor worden ook de aansluitende deuren met specifieke scharnieren voor een halve opdek voorzien.

Extra bevestiging:

Bij hoge kasten raden we ten eerste aan om de kast bovenaan aan de muur te bevestigen zodat deze niet kan kantelen bij verkeerd gebruik.

Bij lage kasten is dit minder van belang, hoewel een extra bevestiging aan de muur wel voor extra stabiliteit kan zorgen.

Schroeven en pluggen hiervoor zijn niet inbegrepen.

Laden:

Voor de montage van de laden zijn er steeds 2 gaatjes door ons voorgeboord zodat de positie van de geleiders altijd automatisch juist is. Afhankelijk van de belasting van de lade kan u ervoor kiezen om schroeven (niet inbegrepen) bij te zetten in de daarvoor voorziene gaatjes.

Hangkasten:

Bij de hangkasten werken we met een regelbaar ophangstelsel. De rugwanden zijn in dit geval voorzien van uitsparingen zodat u de ophangblokken kan monteren aan de binnenkant tegen de zijkanten van de kastelementen. Schroef de metalen profielstukken tegen de muur zodat de ophangblokken in de profielstukken kunnen rusten. Met de schroeven aan de voorzijde van de ophangblokken kan u dan de diepte en hoogte regelen.

Schroeven en pluggen hiervoor zijn niet inbegrepen.

Varia:

De maten op de stickers komen niet overeen met de maten van de betreffende stukken.
Gebruik deze maten niet ter controle!

Op de stickers zijn de benamingen per kast weergegeven om te weten in welk kastelement en op welke plaats het stuk thuishoort.

Nog vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@beulen.be of 011/25.25.00